

Środek do usuwania zabrudzeń z farb drukarskich (specjalnie przystosowany do czyszczenia drukarek ekranowych). Usuwa większość farb używanych w drukarkach ekranowych, stosowany zarówno do czyszczenia w pętli i kanałów, jak i do ręcznego czyszczenia narzędzi poligraficznych (siatki, rakle sitodrukowe, maszyny tampon druku).

PRZEZNACZENIE

SCREENRENT jest przyjazny dla użytkownika i przyjazny dla środowiska. Przeznaczony przede wszystkim dla firm poligraficznych. SCREENRENT usuwa większość zabrudzeń po użyciu farb drukarskich, oraz wodorozcieńczalnych farb używanych w drukarkach ekranowych. SCREENRENT łatwo ulega biodegradacji.

INSTRUKCJE

CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ DRUKARSKICH:
Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Jeśli to możliwe użyj gorącej wody do wypłukania czyszczonej powierzchni.

RĘCZNEGO MYCIA NARZĘDZI POLIGRAFICZNYCH:

- Użyj gąbki lub pędzla do nałożenia preparatu
- Nałóż preparat na powierzchnię. Farby wodorozcieńczalne mogą wymagać dłuższego czasu działania
- Spłucz powierzchnię wodą pod wysokim ciśnieniem, najlepiej gorącą, jeśli jest dostępna.
- W przypadku pozostałości farby powtórz powyższe czynności
- W przypadku pozostałych cieni użyj RENO 14.
- **UWAGA!** Preparat może wejść w reakcję z klejem na ramce. Producenci ramek mogą nałożyć na zamówienie dodatkową warstwę ochronną

DAWKOWANIE

Używać w postaci koncentratu.

DANE TECHNICZNE

- Bezbarwna ciecz o lekkim zapachu
- Dostarczane w 5 i 25 litrowych kanistrach oraz 200 l beczkach
- Ciężar właściwy 1,09 kg / litr
- Temperatura zapłonu > 90 °C
- Zawiera n-butylopirolidon, bursztynian dimetylu, gamma-butyrolakton

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym pojemniku.

TRWAŁOŚĆ

24 miesiące w zamkniętym opakowaniu.

OCHRONA

Podczas pracy z preparatem należy używać rękawic ochronnych i okularów ochronnych lub gogli.

Ostrzeżenie!



Nie połykać preparatu. Środek działa drażniąco na skórę i oczy.

Towar niebezpieczny podczas transportu. Wymagany ADR.