



BIO-ONE Lime

Odświeżacz zapachów

Nr katalogowy: 2401



- Preparat **BIO-ONE Lime** jest specjalnie przystosowanym środkiem, służącym do eliminacji nieprzyjemnych zapachów, przeznaczonym do stosowania w domu, w przemyśle, w instytucjach, itp.
- Produkt ten jest gotowy do użycia.

- Środek ten z łatwością ulega degradacji biologicznej.
- Preparat ten przynosi szybki, długotrwały efekt działania.
- Preparat ten działa łagodnie wobec wszelkiego typu materiałów.

Zakres zastosowania:

Preparat **BIO-ONE Lime** zawiera wodną formułę oraz kultury bakteryjne nie tworzące patogenów.

Preparat **BIO-ONE Lime** działa na dwa sposoby:

1. Jako szybko działająca substancja zamykająca cząsteczki powodujące nieprzyjemne zapachy.
2. Specjalnie przystosowane kultury bakteryjne rozkładające cząsteczki na dwutlenek węgla oraz wodę.

Preparat **BIO-ONE Lime** posiada zdolność do głębokiej penetracji.

Preparat **BIO-ONE Lime** można rozpylić na powierzchnię lub (w przypadku powierzchni twardych): można nasączyć ściereczkę preparatem oraz zetrzeć nieprzyjemny zapach.

Preparat **BIO-ONE Lime** usuwa różne typy zapachów, takie jak: siarkowodór (zgniłe jajka), mocz kota, zjełczałe produkty (masło, pot), nikotyna, amoniak, dwumetyloamina, trójmetyloamina (zepsuta ryba, psujące się mięso, zastarzały mocz).

Preparat **BIO-ONE Lime** można stosować w obrębie przemysłu, instytucji (szkoły, więzienia, szpitale), ośrodki rekreacyjne, restauracje, domy mieszkalne, pomieszczenia dla zwierząt, itp.

Dozowanie

Preparat **BIO-ONE Lime** można stosować w stanie stężonym lub rozcieńczonym wodą do 10 razy.

Warunki optymalne

Preparat **BIO-ONE Lime** działa w przedziale temperaturowym od +5 do +45°C.

Dane techniczne:

- Preparat stanowi roztwór od przezroczystego do nieprzezroczystego.
- Produkt dostarcza się w jednolitrowych butelkach lub 5-cio litrowych hobokach plastikowych.
- Masa właściwa wynosi: 1,0 kg/litr.
- Produkt wydziela zapach ziół oraz limety.
- Odczyn pH wynosi ok. 6 - 8.
- Produkt zawiera niepatogeniczne kultury bakteryjne.

Osobiste wyposażenie ochronne:

Należy zakładać rękawice ochronne.

Przechowywanie:

W temperaturze pokojowej. Należy przechowywać chroniąc przed mrozem w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

Okres trwałości:

Ok. 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Oznakowanie:

Nie jest wymagane żadne oznakowanie.

Produkt NIE jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportu drogowego oraz kolejowego.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach dotyczących postępowania z produktem, dlatego też firma Trion Tensid AB nie może udzielić żadnej gwarancji względem osiągniętego rezultatu. Użytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.
Nowelizowano w dniu **11/09/2005**

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE 754 50 UPPSALA | Szwecja Tel: +0046 18-15 61 90 | Faks: +46 18-69 66 27
email: info@trion.se